

Läggningsanvisning textila mattor och plattor.

Undergolv:

Fuktigheten i undergolvet får ej överstiga 85% RF. Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor. Eventuella fläckar av olja, färg och dylikt skall tas bort. Lägningstemperaturen skall vara lägst 18°C, luftfuktighet 30-60% RF.

Golvvärme:

Golv med värme skall slås av 1 dygn före läggning. Sätts på gradvis efter limmet har härdat, normalt efter 2 dygn.

Före läggning:

Mattorna/plattorna bör ligga i rumstemperatur minst ett dygn innan läggningen påbörjas. Kontrollera att mattan är felfri, har rätt färg och rätt mönster. Tag omedelbart kontakt med Falck Design vid eventuella fel. Inlagda mattor med fel ersätts inte.

Läggning mattor:

Mattorna skall i de flesta fall hellimmas. Följ limleverantörens anvisningar. Lägg samtliga mattvåder med längsgående kanter mot varandra för att undvika färgskillnader. Mattvåderna skall inte vådvändas. Mattan läggs i längdriktningen mot ljuset och fönsterväggar. Undvik skarvar vid dörrar, under kontorsstolar och andra utsatta ställen. Skurna textila mattor fogskärs genom dubbelskäring. Öglade mattor skärs mellan tuftraderna. Observera att mönstrade mattor tar längre tid att lägga eftersom man måste ta hänsyn till mönsterpassning både på längden och bredden. Mönstrade mattor kan vid behov behöva enkelskäras för bästa resultat.

Lämpliga verktyg att använda är skarvklämmor, knäklick, dubbelspännare och piggrulle.

Limning:

Vik upp mattvåderna från varandra i skarven, ca 1/3 av bredden. Limmet påføres med tandad limspackel. Lägg försiktigt ned mattvåderna och passa ihop skarvarna. Mattklämmor kan med fördel användas för att hålla skarven på plats. Låt klämmorna sitta kvar tills limmet har torkat. Limma så nästa 1/3 mot nästa mattvåd o.s.v.

Tätskär mot vägg. När mattan är lagd valsas mattan från mitten och ut för att uppnå maximal vidhäftning.

Läggning av plattor:

Starta med att mäta ut hur plattorna passar i rummet. Fördela plattorna så man slipper smala bitar. Snörslå rummets båda mittlinjer vinkelrätt mot varandra. Börja läggningen från rummets mitt. Montera plattorna tätt mot varandra kant mot kant. Plattorna kan antingen hellimmas alternativt fixeringslimmas. Plattorna kan läggas i schack mönster eller med luggen i samma riktning beroende på vilken mönstereffekt man vill uppnå. Om möjligt lägg hela ytan på en gång. Gnid eller valsa mattan mot underlaget för maximal vidhäftning. Använd våtlimning alternativt sen våtlimning enligt Limleverantörens anvisningar.

