

Läggningsanvisning



LINOLEUM XF

LINOLEUM



RULLVAROR MED JUTEBAKSIDA – VENETO, ALLEGRO OCH ETRUSCO

Förutsättningar

Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta, se HusAMA 98 kapitel MF.

Vid applicering av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 90 % RF mätt enligt HusAMA 98 YSC.1. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt.

Observera att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal.

Vid golvkonstruktion med lågt vattenbindningstal (vbt < 0,38) eller vid vakuumbehandlad betong måste fukthalten i betongens ytskikt liksom ytskiktets sugande förmåga särskilt beaktas. Kontakta limleverantören för ytterligare information.

Observera att alltid beakta leverantörernas anvisningar beträffande uttorkningstider, appliceringsteknik etc för lim, undergolv och golvvajämning.

Observera att angivet RF-värde för material gäller byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör o d.

Vid ev. rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golvmaterialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 27°C, då missfärgningar och andra förändringar av materialet annars kan uppstå.

Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår och materialet skall vara installerat enligt respektive tillverkarens anvisningar.

Använd blyertspenna till eventuella markeringar.

Förberedelser

Före läggning skall rullarna få möjlighet att anta rumstemperatur, lägst +18°C. Lagra därför rullarna stående i minst 24 timmar i den lokal de skall läggas i.

Tag bort emballaget och lossa yttre varvet. Läggning skall alltid ske i rumstemperatur, lägst +18°C, och den relativa luftfuktigheten skall ligga i intervallet 30-60 % RF. Temperaturen på undergolvet får ej understiga +15°C.

OBS! Vid kyla måste linoleum hanteras med försiktighet då risken för brytskador är stor.

Lim

Följ respektive limtillverkarens anvisningar vad gäller limval, limmängd och öppentider. Använd väl rengjord limspredare. Eventuella limfläckar tas omgående bort med limtvätt enligt limtillverkarens anvisningar.

Vid läggning på icke sugande underlag, kontakta alltid limleverantören för vidare instruktioner.

Läggning

Före läggning kontrollera att rullar som skall ligga i samma utrymme har samma batchnummer. Rullarna skall läggas i rullnummerordning.

Lägg upp våderna med överlapp i skarvarna. Skär in våderna före limning med ca 1 mm fogöppning (vid långa våder skall kortändarna skäras in efter limning).

När våderna är på plats och inskurna, lyfts halva våderna tillbaka. Sprid ut limmet på den fria golvytan. Lägg ner våderna i limmet och se till att all luft pressas ut. Kontrollera samtidigt att våderna har kommit i rätt läge. Samma förfarande gäller sedan för den andra halvan av golvytan. Använd ett fastgagningsverktyg som inte skadar ytan. Var extra noggrann vid fogarna. Golvvält är ett bra komplement till fastgagningsverktyget vid större ytor, välta korsvis för bästa resultat. För ett fullgott resultat bör man alltid eftergoda alternativt eftervälta.

Fogförslutning

Fogförslutning görs med färganpassad smälttråd från Tarkett. Svetsning utförs med handsvets alternativt svetsautomat med snabbmunstycke.

Svetsning skall utföras efter det att limmet har bundit. Fogen spåras med fogfräs eller spårkniv med skärögbleblad till strax ovanför juteväven. Se till att fogen är fri från fräsdamm.

Anpassa temperatur och hastighet, så att en liten utflytning av tråden uppstår på ytmaterial.

Skär tråden i två steg efter svetsning. Grovskär först med hjälp av mánkniv och fogsläde medan tråden fortfarande är varm. Finskär strax därpå med mánkniven.

Täckning

Täckning bör inte ske förrän limmet har bundit.

VIKTIGT! Skyddsmaterial skall vara fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning. S k mjölkpapp får ej användas eftersom den inte är fuktgenomsläpplig.

Kontroll

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen. Var extra noggrann vid vådernas kortändar.

Skötselråd

Linoleum xf har ett mycket slitstarkt ytskikt. I lokaler avsedda för intensiva lekar på golvet, som t ex i lekrum på daghem, rekommenderar vi att golvet torrpoleras med grönmärkt twister-rondell i samband med installationen för att minska nötning på byxknän etc.

För övrigt, se Skötsel & Underhåll för Tarkett Linoleum xf.

RULLVAROR MED SKUMBAKSIDA – ACOUSTIC 3,3 MM/3,8 MM

Förutsättningar

Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta, se HusAMA 98 kapitel MF.

Vid applicering av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 90 % RF mätt enligt HusAMA 98 YSC.1. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt.

Observera att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal.

Vid golvkonstruktion med lågt vattenbindningstal (vbt < 0,38) eller vid vakuumbehandlad betong måste fukthalten i betongens ytskikt liksom ytskiktets sugande förmåga särskilt beaktas. Kontakta limleverantören för ytterligare information.

Observera att alltid beakta leverantörernas anvisningar beträffande uttorkningstider, appliceringsteknik etc för lim, undergolv och golvvajämning.

Observera att angivet RF-värde för material gäller byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturreör o d.

Vid ev. rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golvmaterialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 27°C, då missfärgningar och andra förändringar av materialet annars kan uppstå.

Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår och materialet skall vara installerat enligt respektive tillverkarens anvisningar.

Använd blyertspenna till eventuella markeringar.

Förberedelser

Före läggning skall rullarna få möjlighet att anta rumstemperatur, lägst +18°C. Lagra därför rullarna stående i minst 24 timmar i den lokal de skall läggas i.

Tag bort emballaget och lossa yttre varvet. Läggning skall alltid ske i rumstemperatur, lägst +18°C, och den relativa luftfuktigheten skall ligga i intervallet 30-60 % RF. Temperaturen på undergolvet får ej understiga +15°C.

OBS! Vid kyla måste linoleum hanteras med försiktighet då risken för brytskador är stor.

Lim

Följ respektive limtillverkarens anvisningar vad gäller limval, limmängd och öppentider. Använd väl rengjord limspridare. Eventuella limfläckar tas omgående bort med limtvätt enligt limtillverkarens anvisningar.

Vid läggning på icke sugande underlag, kontakta alltid limleverantören för vidare instruktioner.

Läggning

Före läggning kontrollera att rullar som skall ligga i samma utrymme har samma batchnummer. Rullarna skall läggas i rullnummerordning.

Lägg upp våderna med överlapp i skarvarna. Skär in våderna före limning med ca 1 mm fogöppning (vid långa våder skall kortändarna skäras in efter limning).

När våderna är på plats och inskurna, lyfts halva våderna tillbaka. Sprid ut limmet på den fria golvytan. Lägg ner våderna i limmet och se till att all luft pressas ut. Kontrollera samtidigt att våderna har kommit i rätt läge. Samma förfarande gäller sedan för den andra halvan av golvytan. Använd ett fastgagningsverktyg som inte skadar ytan. Var extra noggrann vid fogarna. Golvvält är ett bra komplement till fastgagningsverktyget vid större ytor, vältä korsvis för bästa resultat. För ett fullgott resultat bör man alltid eftergoda alternativt eftervälta.

Fogförslutning

Fogförslutning görs med färganpassad smälttråd från Tarkett. Svetsning utförs med handsvets alternativt svetsautomat med snabbmunstycke.

Svetsning skall utföras efter det att limmet har bundit. Fogen spåras med fogfräs eller spårkniv med skärögblad till strax ovanför juteväven (spåra aldrig ner i skumbaksidan). Se till att fogen är fri från fräsdamm.

Anpassa temperatur och hastighet, så att en liten utflytning av tråden uppstår på ytmaterialet.

Skär tråden i två steg efter svetsning. Grovskär först med hjälp av månkniv och fogsläde medan tråden fortfarande är varm. Finskär strax därpå med månkniven.

Täckning

Täckning bör inte ske förrän limmet har bundit.

VIKTIGT! Skyddsmaterial skall vara fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning. S k mjölkpapp får ej användas eftersom den inte är fuktgenomsläpplig.

Kontroll

Arbetet avslutas med kontroll. Se till att läggningen är fri från limrester och att inga släppor eller blåsbildningar har uppstått efter monteringen. Var extra noggrann vid vådernas kortändar.

Skötselråd

Linoleum xf har ett mycket slitstarkt ytskikt. I lokaler avsedda för intensiva lekar på golvet, som t ex i lekrum på daghem, rekommenderar vi att golvet torrpolaras med grönmärkt twister-rondell i samband med installationen för att minska nötning på byxknän etc.

För övrigt, se Skötsel & Underhåll för Tarkett Linoleum xf.

LÄGGNING AV TARKETT LINOLEUM PÅ KORKFILTPAPP/ELAFONO UNDERLAGSMATTA

Förutsättningar

Undergolvet skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta, se HusAMA 98 kapitel MF.

Vid applicering av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 90 % RF mätt enligt HusAMA 98 YSC.1. Notera att detta värde gäller endast för byggfukt.

Observera att mätning alltid skall utföras av särskilt utbildad personal.

Vid golvkonstruktion med lågt vattenbindningstal (vbt < 0,38) eller vid vakuumbehandlad betong måste fukthalten i betongens ytskikt liksom ytskiktets sugande förmåga särskilt beaktas. Kontakta limleverantören för ytterligare information.

Observera att alltid beakta leverantörernas anvisningar beträffande uttorkningstider, appliceringsteknik etc för lim, undergolv och golvavjämning.

Observera att angivet RF-värde för material gäller byggfukt och inte fukttillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme, över högtemperaturrör o d.

Vid ev. rördragning i golv förutsätts rören vara så förlagda att golv materialet inte kontinuerligt utsätts för en högre temperatur än 27°C, då missfärgningar och andra förändringar av materialet annars kan uppstå.

Underlag av skivmaterial förutsätts innehålla 8 % fuktkvot (vilket motsvarar 40 % RF vid +20°C), så att inte rörelser som senare kan orsaka skador uppstår och materialet skall vara installerat enligt respektive tillverkarens anvisningar.

Använd blyertspenna till eventuella markeringar.

OBSERVERA! Belastning från rullande stolshjul (kontorsstolar) på linoleum limmad på s.k. stegljudsunderlag som korkfiltppapp, Elafono etc. innebär stor risk för skador såsom sprickor, krackeleringar och delaminering.

Där denna typ av belastning förekommer rekommenderar vi att man använder stolsskydd (mattskydd) av polykarbonat eller motsvarande.

Läggning

Dag 1:

Korkfiltppappen våtlimmas mot undergolvet med lim enligt limfabrikantens rekommendation och anvisningar.

Våderna monteras kant mot kant och gnids fast mot underlaget.

Dag 2:

Tarkett Linoleum läggs på traditionellt sätt på pappen, se sidan 2 i denna läggningssanvisning.

OBS! Korkfiltppapp och Tarkett Linoleum skall alltid monteras med förskjutna skarvar. d.v.s. inga skarvar ovanpå varandra.

2009-04-20



www.tarkett.se